


## 1. 系统结构图(SEHD-25)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2


## 2. 材料明细表(SEHD-25)

序号	名称	物料编号
1	排风管	BA10251000010
2	热电偶*	BE90565800050
3	控制箱**	BH31250000650
4	干燥风机*	BM40002500350
5	底座	BY10050003150
6	视料窗	YW09000600000
	视料窗压克力	YR40001200000
	视料窗迫紧	YR40000600000
7	把手	YW00121000000
8	盖后钮	YW06125040000
9	EGO 主合体*	BH90115000150
10	电热管**	BH70250302150

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

### 3. 系统结构图(SEHD-50)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4


### 4. 材料明细表(SEHD-50)

序号	名称	物料编号
1	排风管	BA10251000010
2	热电偶*	BE90565800050
3	控制箱**	BH31005002850
4	干燥风机*	BM40003000250
5	底座	BY10050003150
6	合页	BH10000012510
7	视料窗	YW09000600000
	视料窗压克力	YR40001200000
	视料窗迫紧	YR40000600000
8	搭扣	YW09005800000
9	把手	YW00121000000
10	盖后钮	YW06125040000
11	EGO 主合体*	BH90115000150
12	电热管**	BH70504200010

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

## 5. 系统结构图(SEHD-100)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 6

## 6. 材料明细表(SEHD-100)

序号	名称	物料编号
1	排风管	BA10251000010
2	热电偶*	BE90565800050
3	控制箱**	BH13010020650
4	干燥风机*	BM40004000150
5	底座	BY10200000050
6	合页	BH10000012510
7	视料窗	YW09000600000
	视料窗压克力	YR40001200000
	视料窗迫紧	YR40000600000
8	搭扣	YW09005800000
9	把手	YW00121000000
10	盖后钮	YW06102000000
11	EGO 主合体*	BH90115000150
12	电热管**	BH70160600250

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。