


1. 机器零件图(SGB-40-4)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2


2. 材料明细表(SGB-40-4)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	吊环支架盖板	-	33	传感器限位块	-
2	料斗盖支撑条	-	34	电子称固定板	-
3	料斗焊接图	-	35	气缸	YE31121501000
4	气缸安装焊接图	-	36	铜头	-
5	五星把手 M8x35	YR40083500000	37	关料板插销焊接图	-
6	四方版 SHD-100-A-06	BW09202000000	38	磁力底座	-
7	视料窗	-	39	料斗磁铁 MR-3	BY10310000050
8	O 型密封圈 106x2.65	YR20162600100	40	磁力底座弹簧 SHD-50	YW01005000100
9	料斗中间纵压条	-	41	视料窗	YW70097500000
10	料斗固定板焊接图	-	42	磁力底座门	-
11	料斗中间横压条	-	43	机架焊接图	-
12	料斗左右 压条	YE83305100300	44	搅拌室固定板	-
13	电磁阀箱门	-	45	磁力底座合页	BL01005020020
14	电磁阀箱底板	-	46	搅拌叶片焊接图	-
15	电磁阀箱体	YW00000600000	47	门锁 (MS816-1 黑 附钥匙)	YW00816100000
16	减速电机	YM50406000300	48	门框焊接图	-
17	铰链大 CL203 左	YW06203100400	49	透视镜片	-
18	调速接头 1/8-φ6	YW80061800300	50	搅拌轴承盖	-
19	气吹喷头	-	51	搅拌轴承座	-
20	传感器 K15082+EVS0	YE15508200000	52	电控箱安装板	-
21	料位计安装环	-	53	电控箱体	-
22	过滤调压阀 AFR-2000	YE30200020000	54	电控箱底板	-
23	称重料斗安装块焊接图	-	55	电控箱门焊接图	-
24	底板 1	-	56	压条底板	-
25	底板 1	-	57	下料斗	-
26	触摸屏箱体	-	58	搅拌室焊接图	-
27	称重室	-	59	搅拌室前盖板	-
28	旋转支架 NBL100-S	YR90052400000	60	搅拌室挡料板	-
29	称重室气缸安装板	-	61	分割定位柱(有卡锁)	-
30	称重室关料板焊接图	-	62	下料阀焊接图	-
31	触摸屏箱盖	-	63	气缸	YE31205000000
32	称重传感器 CZL607-6KG 线长 1.5 米	YE15061500100	64	减速机安装法兰	YW09004001200

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

3. 机器零件图(SGB-200-4)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4

4. 材料明细表(SGB-200-4)


序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	四方板 200×200	YW09202000000	39	插式开关	YE16147600100
2	计量阀气缸*	YE31256010000	40	手动关料板垫块	-
3	计量阀气缸安装板	-	41	磁力底座合页	BL01005020020
4	计量阀焊接图	-	42	磁力底座门	-
5	吊板	-	43	强化玻璃 400~600kg	YW70406000000
6	料斗盖	-	44	磁力底座弹簧	YW01040000000
7	前料斗焊接图	-	45	料斗磁铁	BY10310000050
8	精料窗空压克力板	-	46	磁力底座焊接图	-
9	清料窗空门挂条	-	47	磁力底座配件	-
10	精料窗空门	-	48	卸料管盖	-
11	警报灯	YE83305100300	49	手动关料板	-
12	电器安装板	-	50	过滤调压阀	YE30421400000
13	电控箱门	-	51	触摸屏	YE80002400000
14	短接门锁	YW00000600000	52	插销	YW69461600000
15	门锁长挡片	YW00040600000	53	触摸屏箱体支撑块	-
16	电控箱	-	54	堵块	-
17	称重传感器安装板	-	55	触摸屏箱体垫板	-
18	称重传感器固定板	-	56	触摸屏箱盖	-
19	搅拌桶挡料板	-	57	触摸屏箱体	-
20	称重斗挡料皮压条	-	58	触摸屏箱体支撑架	-
21	称重斗挡料皮	-	59	搅拌电机垫块	-
22	铰链大(左)	YW06203100400	60	搅拌轴连接键	-
23	称重斗焊接图	-	61	搅拌电机轴	-
24	称重斗关料板焊接图	-	62	减速机	YM50406000300
25	关料气缸安装螺钉	-	63	传感器*	YE15508200000
26	称重斗气缸	-	64	电磁阀箱	-
27	关料板气缸安装块	-	65	汇流板 PRS-1/8-3	YW82180500000
28	机身焊接图	-	66	气压开关	YE90000800000
29	搅拌桶盖	-	67	气压开关转接螺母	-
30	机身门压克力	-	68	气管快速接头	YW80061800200
31	信易铝铸商标 81×31	YP30813100100	69	电磁阀箱门	-
32	铝方型拉手 120L	BW20012000040	70	电磁阀*MFH-5-1/8-B	YE32051800100
33	机身门焊接图	-	71	电磁阀安装板	-
34	搅拌轴承盖	-	72	称重传感器*LPS-6kg	YE15000600000
35	调心球轴承	YW09220200000	73	称重斗支撑块垫片	-
36	搅拌轴承座	-	74	称重斗支撑块	-
37	搅拌叶焊接图	-	75	储料斗安装板	-
38	搅拌桶焊接图	-	76	主计量阀下料口	-

77	视料窗铁片六孔	YW09000600000	80	气管封盖	-
78	压克力六孔	YR40001200000	81	五星把手 B 型 M8×35	YR40083500000
79	视料窗迫紧六孔	YR40000600000	82	后料斗焊接图	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

5. 机器零件图(SGB-600-4)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 6

6. 材料明细表(SGB-600-4)


序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	计量阀气缸安装板	-	38	触摸屏箱体支撑架	-
2	主计量阀焊接图	-	39	堵块	-
3	主计量阀下料口	-	40	插销组件	-
4	气管快速接头 APL6-1/8	YW80061800200	41	底部关料板垫块	-
5	计量阀气缸	YE31208000000	42	卸料管盖	-
6	吊板	-	43	底座焊接图	-
7	四方板 200×200	YW09202000000	44	料斗磁铁	BY10340000050
8	料斗盖	-	45	磁力底座弹簧	YW01040000000
9	五星把手 B 型 M8×35	YR40083500000	46	强化玻璃 400~600kg	YW70406000000
10	清料窗压克力	-	47	底座门板	-
11	清料窗门	-	48	磁力底座合页	BL01005020020
12	清料窗支撑条	-	49	插式开关	YE16147600100
13	料位计塞头螺 M30×1.5	YR30301500000	50	搅拌叶焊接图	-
14	料位计塞头	BR30008400050	51	搅拌桶盖	-
15	料斗焊接图	-	52	搅拌轴承座	-
16	料斗安装板	-	53	搅拌轴承盖	YW09220200000
17	减速机	YM50505000300	54	调心球轴承	-
18	视料窗迫紧六孔	YR40000600000	55	门压克力	-
19	电子称保护连接块	-	56	门板焊接图	-
20	称重斗支撑块垫片	-	57	铝方型接手 120L	BW20012000040
21	电子称垫块	-	58	门锁长挡片	YW00040600000
22	检测开关安装板焊接图	-	59	短挡门锁	YW00000600000
23	称重斗支撑板	-	60	搅拌轴连接键	-
24	机架焊接图	-	61	信易铝铸商标 81×31 强粘性	YP30813100100
25	搅拌马达转动检测片	-	62	搅拌桶焊接图	-
26	平键 C6×6×60	BH10646000010	63	电缆索头 PG13.5	YE67013500000
27	平垫圈 8×22	YW66082200100	64	关料板气缸安装螺钉	-
28	搅拌电机轴	-	65	控制箱门板	-
29	铰链小(右)	YW06203400000	66	电器元件安装板	-
30	铰链小(左)	YW06203400100	67	控制箱体	-
31	挡料板	-	68	关料板气缸安装块	-
32	触摸屏箱体	-	69	节流阀	YW81050400000
33	触摸屏箱体支撑块	-	70	称重斗关料气缸	YE31162500000
34	过滤调压阀	YE30421400000	71	Y 型带销杆	YE31001000000
35	底部关料板	-	72	称重斗焊接图	-
36	触摸屏箱盖	-	73	称重斗关料板焊接图	-
37	触摸屏箱体垫板	-	74	称重传感器	YE15001500000

75	视料窗铁片六孔	YW09000600000	83	警报灯	YE83305100300
76	称重斗支撑板	-	84	气管快速接头 APC6-1/8	YW80061800100
77	压克力六孔	YR40001200000	85	气管快速接头 APL4-1/8	YW80041800000
78	气压开关转接螺母	-	86	电磁阀*-5-1/8-B	YE32051800100
79	气压开关	YE90000800000	87	汇流板 PRS-1/8-5	YW82180500000
80	铰链大(左)	YW06203100400	88	气管快速接头 APL8-1/4	YW80081400100
81	气管快速接头 APC8-1/4	YW80081400000	89	气动元件安装板	-
82	铜制消音器	YW80010400100			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

7. 机器零件图(SGB-1200-4)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 8

8. 材料明细表(SGB-1200-4)


序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	四方板	BW09202000000	38	轴承盖	-
2	起吊板	-	39	轴承 2204E-2RS1TN9	YW11220400000
3	料斗盖	-	40	轴承盖	-
4	料斗焊接图	-	41	机身门压克力	-
5	料斗固定板	-	42	机身门焊接图	-
6	称重斗支撑块垫片	-	43	关料板焊接图	-
7	称重斗支撑块	-	44	称重关料板支撑块	-
8	称重传感器 15kg	YE15001500000	45	称重斗铜头	-
9	电子称垫块	-	46	气缸 DSNU-20-25-P-A	YE31205000000
10	称重传感器安装板	-	47	调速接头 Φ6-1/8	YW80061800300
11	机架焊接图	-	48	称重斗焊接图	-
12	气管接头安装板	-	49	过滤调压阀	YE30200020000
13	减速机 NMRV-050-0.5KW	YM50505000300	50	铰链大(左)	YW06203100400
14	搅拌桶挡料板	-	51	挡料皮	-
15	NB 液晶旋转支撑架	YR90052400000	52	挡料皮压条	-
16	触摸屏箱体	-	53	电控箱	-
17	触摸屏箱盖	-	54	电器元件安装板	-
18	铰链小(右)	YW06203400000	55	电控箱门	-
19	铰链大(左)	YW06203400100	56	门锁长挡片	YW00040600000
20	卸料阀上盖板焊接图	-	57	短挡门锁	YW00000600000
21	气动卸料阀体焊接图	-	58	电磁阀安装板	-
22	关料板垫片	-	59	汇流板 PRS-1/8-6BBT	YW82180600000
23	气动卸料阀关料板	-	60	电磁阀 MFH-5-1/8-B	YE32051800100
24	卸料阀导杆	-	61	主计量阀下料口	-
25	脚架盖板	-	62	次计量阀下料口	-
26	脚架焊接图	-	63	视料窗贴片六孔	YW09000600000
27	避震脚(M16x147)	YW80061800300	64	压克力六孔	YR40001200000
28	脚架储料桶焊接图	-	65	视料窗迫紧六孔	YR40000600000
29	储料桶关料板	-	66	五星把手 B 型 M×35	YR40083500000
30	储料桶垫板	-	67	清料窗门	-
31	调速接头 Φ6-1/8	YW80061800300	68	清料窗压条	-
32	气缸 DSNU-32-100-P-A	YE31321000000	69	消音器 1/4"	YW80010400000
33	Y 型带锁杆 SG-M10×1.25	YE31001000000	70	气管快速接头 APL-8-1/4	YW80081400100
34	搅拌桶焊接图	-	71	警报灯	YE83305100300
35	插式开关	YE16147600100	72	气管快速接头 APL-6-1/8	YW80061800200
36	搅拌器焊接图	-	73	主计量阀焊接图	-
37	搅拌桶盖	-	74	次计量阀	-

75	计量阀连接杆	-	77	气管快速接头 APL-6-1/8	YW80061800200
76	计量阀气缸安装板	-	78	气缸 DSNU-25-80	YE31250800000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

9. 机器零件图(SGB-2000-4)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 10

10. 材料明细表(SGB-2000-4)


序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	清料窗支撑条	-	38	轴承盖	-
2	铝方型拉手(M6 孔)	BW20012000040	39	搅拌叶焊接图	-
3	气管快速接头 APL-6-1/8	YW80061800200	40	搅拌桶盖	-
4	气管快速接头 APL-6-1/8	YW80061800100	41	搅拌桶焊接图	-
5	气管快速接头 APL-8-1/4	YW80081400100	42	插式开关	YE16147600100
6	气压开关转接螺母	-	43	调速接头 Φ6-1/8	YW80061800300
7	低压开关控制器(0~8kg)	YE90000800000	44	气缸 DSNU-32-100-P-A	YE31321000000
8	消音器 1/4 寸(M/S2)	YW80010400000	45	Y 型带锁杆 SG-M10×1.25	YE31001000000
9	视料窗迫紧六孔	YR40000600000	46	梅花螺杆 5/16	YW09051600100
10	电磁阀*MFH-5-1/8-B	YE32051800100	47	储料桶焊接图	-
11	压克力六孔	YR40001200000	48	储料桶关料板	-
12	汇流板 PRS-1/8-6BBT	YW82180600000	49	储料桶垫板	-
13	视料窗铁片六孔	YW09000600000	50	避震脚(M16×200)	YW03162000000
14	电磁阀安装板	-	51	脚架焊接图	-
15	警报灯	YE83305100300	52	脚架盖焊接图	-
16	电控箱门	-	53	卸料阀导杆	-
17	电器安装板	-	54	卸料阀关料板	-
18	电控箱	-	55	插销组件	-
19	挡料皮压条	-	56	堵块	-
20	挡料皮	-	57	关料板垫块	-
21	铰链大(左)	YW06203100400	58	触屏箱体支撑架	-
22	穿板式气管接头 QSS-6	YW80000600000	59	卸料阀上盖板焊接图	-
23	过滤调压阀	YE30421400000	60	气动卸料阀体焊接图	-
24	气管快速接头 SPD8-1/4	YW80801400000	61	机架焊接图	-
25	称重斗焊接图	-	62	搅拌桶挡料板	-
26	气缸 DSNU-20-25-P-A	YE31205000000	63	触摸屏箱体垫板	-
27	调速接头 Φ6-1/8	YW80061800300	64	触摸屏箱体支撑块	-
28	称重头铜头	-	65	触摸屏箱盖	-
29	称重关料板支撑块	-	66	触摸屏箱体	-
30	关料板焊接图	-	67	搅拌马达垫块	-
31	搅拌轴键	-	68	搅拌电机轴	-
32	短挡门锁	YW00000600000	69	平键 C8×55	-
33	前门压克力	-	70	铰链小(右)	YW06203400000
34	门锁长挡片	YW00040600000	71	铰链小(左)	YW06203400100
35	前门焊接图	-	72	减速机	YM50505000300
36	轴承座	-	73	料位堵块	-
37	轴承 2204E-2RS1TN9	YW11220400000	74	电子称支撑板	-

75	电子称垫块	-	86	四方板 200×200	YW09202000000
76	称重传感器 15kg	YE15001500000	87	次下料阀焊接图	-
77	称重斗支撑块垫片	-	88	次下料阀连接螺杆	-
78	称重斗支撑块	-	89	关料阀气缸安装板	-
79	料斗固定板	-	90	气缸 DSNU-32-60-P-A	YE31326010000
80	后料斗焊接图	-	91	气管快速接头 APL-6-1/8	YW80061800200
81	五星把手 B 型 M×35	YR40083500000	92	关料阀连接螺母	-
82	清料窗压克力	-	93	主下料阀连接杆	-
83	清料窗门	-	94	主下料阀焊接图	-
84	吊板	-	95	前料斗焊接图	-
85	料斗盖	-			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

11. 机器零件图(SGB-3000-8)



注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 12

12.材料明细表(SGB-3000-8)


序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	主计量阀焊接图	-	37	搅拌电机轴	-
2	计量阀连接杆	-	38	平键 C8×20	BH11860000010
3	关料阀连接螺母	-	39	平键 C8×70	BH10292860010
4	计量阀安装板	-	40	联轴器* DYL0-63-25-63	YW11632500000
5	吊架焊接图	-	41	止付螺丝 M10×7	YW68080500000
6	次计量阀焊接图	-	42	平键 C8×28	BH11860000010
7	气缸* DSNU-25-100-P-A	YE31250100000	43	机身焊接图	-
8	气管快速接头 APL6-1/8	YW80061800200	44	过滤调压阀* AFR-2000	YE30200020000
9	料斗盖盖板	YW09202000000	45	左右挡料板	-
10	料斗盖	-	46	搅拌电机垫块	-
11	次清料窗门	-	47	门安全开关*	YE16147600100
12	次清料窗压克力	-	48	触摸屏箱体	-
13	正料斗焊接图	-	49	触摸屏箱体垫板	-
14	五星把手	YR40083500000	50	触摸屏箱体支撑块	-
15	主清料窗门	-	51	触摸屏箱体支撑架	-
16	清料窗支撑条	-	52	插销组件	-
17	主清料窗压克力	-	53	触控屏箱盖	-
18	侧料斗焊接图	-	54	关料板垫块	-
19	视料窗铁片六孔	YW09000600000	55	Y型带销杆* SG-M10×1.25	YE31001000000
20	压克力六孔	YR40001200000	56	卸料阀关料板	-
21	视料窗迫紧六孔	YR40000600000	57	卸料阀体焊接图	-
22	料位计塞头	BR3000840050	58	气缸* DSNU-32-150-P-A	YE31321500000
23	料位计塞头塑胶螺母	YR30301500000	59	调速接头 1/8-Φ6	YW80067800300
24	SGB 料斗铝铸圆形商标	YP31003300400	60	卸料阀导杆	-
25	料斗安装板	-	61	脚架盖板	-
26	下料口	-	62	传感器* KI5082-BNKG	YE15508200000
27	称盘左支撑条	-	63	储料桶焊接图	-
28	称盘右支撑条	-	64	左右脚架	-
29	称重传感器保护块	-	65	避震脚 M16×147mm	YW03162000000
30	称重传感器* 50kg	YE15060101100	66	关料板垫块	-
31	电子称垫片	-	67	储料桶关料板	-
32	电子称垫块	-	68	五星把手 B 型 M8×35	YR40083500000
33	称重传感器支撑座	-	69	三角连接块	-
34	垫片	-	70	储料桶清料窗口压克力	-
35	减速机	YM50755000700	71	四方连接块	-
36	后挡料板	-	72	十字槽盘头螺丝 M5×10	YW62051000100

73	储料桶合页垫块	-	100	后轴承盖	-
74	大合页 CL219-1	YW06219100000	101	穿板式气管接头 QSS6	YW80000600000
75	搅拌桶加强板	-	102	L 型弯头	YE67423600100
76	轴承座	-	103	电缆索头 PG13.5	YE67013500000
77	调心球轴承*	YW11220500000	104	线夹安装板	-
78	前轴承盖	-	105	电控箱	-
79	机身门锁挡片	-	106	电器元件安装板	-
80	长挡门锁	YW00000600000	107	排气扇 12×12cm	YM60121200400
81	机身门焊接图	-	108	警报灯 LTE-3051	YE83305100300
82	铝方拉手 120L	BW20012000040	109	铰链大（右）CL203-1	YW06203100200
83	信易铝铸商标 121×50	YP30121500100	110	主电源开关	YE10021160000
84	铰链（大）左	YW06203100400	111	电器元件箱门	-
85	机身门压克力	-	112	短门锁	YW00000600000
86	搅拌桶盖	-	113	门锁长挡片	YW00040600000
87	搅拌叶焊接图	-	114	电磁阀箱门	-
88	搅拌桶焊接图	-	115	控制箱方孔盖板	-
89	关料板安装块	-	116	I 型弯头	YE67423600000
90	关料板焊接图	-	117	电磁阀* MFH-5-1/8-B	YE32051800100
91	关料板插销焊接图	-	118	铜制消声器* 1/4	YW80010400100
92	开口销 Φ2.5×30	YW0925300000	119	气管快速接头 APL8-1/4	YW80081400100
93	关料板铜头	-	120	气压开关*	YE90000800000
94	气缸* DSNU-25-60-P-A	YE31256010000	121	气压开关转接螺母	-
95	称盘压克力	-	122	汇流板	YW82180500000
96	铜柱	-	123	气管快速接头 APC8-1/4	YW80081400000
97	称重斗	-	124	电磁阀安装板	-
98	挡料皮压条	-	125	胶塞（大）	YR30000000100
99	挡料皮	-	126	控制箱支撑条	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

13. 脚架组装



注：零件图中的阿拉伯数字详解见明细表 14


14. 脚架组装材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SGB-200	SGB-600
1	内六角螺钉 M6×25	YW61062500000	YW61062500000
2	储料桶合页垫块	-	-
3	螺母 M6	YW64000600100	YW64000600100
4	大合页 CL219-1	YW06219100000	YW06219100000
5	四方连接块	-	-
6	储料桶清料窗压克力	-	-
7	十字槽盘头螺钉 M6×15	YW62061500000	YW62061500000
8	五星把手 B 型 M8×35	YR40083500000	YR40083500000
9	三角连接块	-	-
10	平垫圈 6	YW66061200000	YW66061200000
11	弹簧垫圈 6	YW65006000100	YW65006000100
12	内六角螺钉 M6×16	YW61061600300	YW61061600300
13	欧化吸料盒 SBU-20-38S	BY10203801150	BY10203801150
14	避震脚 M14×75	YW03147500000	YW03147500000
15	六角螺母 M14	YW64001400200	YW64001400200
16	左右脚架焊接图	-	-
17	储料桶焊接图	-	-
18	脚架上盖板焊接图	-	-
19	螺栓 M8×25	YW60082500200	YW60082500200
20	平垫圈 8	YW66081600000	YW66081600000
21	弹簧垫圈 8	YW65008000100	YW65008000100
22	六角螺母 M8	YW64000800300	YW64000800300

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

15. 气动卸料阀组件



注：零件图中的阿拉伯数字详解见明细表 16

16. 气动卸料阀组件材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SGB-200	SGB-600
1	内六角螺钉 M6×20	YW61062000000	YW61062000000
2	关料板垫块	-	-
3	Y型带销杆 SG-M10×1.25	YE31001000000	YE31001000000
4	调速接头 1/8-Φ6	YW80061800300	YW80061800300
5	气缸* DSNU-25-60-P-A	YE31256010000	YE31256010000
6	六角螺母 M10×1.25	YW64101200400	YW64101200400
7	六角螺母 M6	YW64000600100	YW64000600100
8	弹簧垫圈 6	YW65006000000	YW65006000000
9	平垫圈 6	YW66061300000	YW66061300000
10	关料板导杆	-	-
11	气动卸料阀体焊接图	-	-
12	关料板导杆	-	-
13	平垫圈 8	YW66081600000	YW66081600000
14	弹簧垫圈 8	YW65008000100	YW65008000100
15	六角螺母 M8	YW61000800200	YW61000800200

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。